



# Jak programovat GSM bránu 2N® SmartGate?

2N® SmartGate se programuje pomocí aplikace PC Manager. Stačí GSM bránu připojit k počítači přes sériové rozhraní RS232 a můžete nastavit veškeré funkce a parametry.

Také je zde možnost programovat vybrané parametry přes telefonní linku. Vyzvednete připojený telefon, zadáte vstupní heslo a dále volíte čísla parametrů a jejich hodnoty.

Další informace:

[Analogové GSM brány \(oficiální stránky 2N\)](#)

[UMTS brány \(oficiální stránky 2N\)](#)