

U všech karet svítí LED INIT na 2N® StarGate nebo 2N® BlueTower

V CPU není nahrán žádný firmware.

Pokud není v CPU nahrán firmware (např. v případě neúspěšného upgradu), brána se přepne do tzv. BOOT režimu a je možno provést pouze upload nového firmware souboru. Do brány je třeba se připojit prostřednictvím sériového (COM) rozhraní.

Další informace:

[2N® StarGate VoIP \(oficiální stránky 2N\)](#)

[2N® BlueTower VoIP \(oficiální stránky 2N\)](#)