

LED indikace - 2N® SmartCom/2N® SmartCom PRO LED indikace



1. NESVÍTÍ - POWER OFF - indikuje, že napájecí zdroj 12V pro GPRS modul není připojen nebo nefunguje správně. Může signalizovat i vadnou pojistku.
2. 3x RYCHLÉ BLIKNUTÍ - START nebo RESTART - indikuje start nebo restart přístroje. Tento stav musí nastat vždy po připojení napájení.
3. BLIKÁ POMALU - INICIALIZACE - indikuje stav, během kterého se modul připojuje k operátorovi, IP síti a SmartCOM Serveru.
4. BLIKÁ VELMI RYCHLE - CHYBA - indikuje chybový stav - chybný PIN, není vložena SIM karta, počet zbývajících pokusů na vložení PIN je menší než tři
5. SVÍTÍ - STAV OK - 2N®SmartCOM je připojen k operátorovi, IP adresa je přidělena. Spojení se serverem je navázáno. Rychlé bliknutí v tomto stavu indikuje přenos dat

Další informace:

[2N® SmartCom \(oficiální stránky 2N\)](#)

[2N® SmartCom PRO \(oficiální stránky 2N\)](#)