

I když jsou využity všechny volné minuty, zůstává SIM1 zalogovaná na 2N® StarGate nebo 2N® BlueTower. Je to správně?

Ano, po vyčerpání volných minut resp. všech limitů zůstává SIM1 zalogovaná. Záleží však na režimu výběru SIM karty (Konfigurace - GSM odchozí skupiny - Způsob volby SIM ve skupině) zda může uskutečňovat pouze příchozí případně i odchozí hovory.

Kompletní popis všech režimů je uveden níže.

Způsob volby SIM ve skupině

- SIMx - zaloguje se zvolená SIM karta a nejsou neuplatněny žádné limity (lze volat neomezeně).
- Podle času - zaloguje se SIM dle nastaveného času. Pokud je čas 00 - 24, zaloguje se SIM1 a po vyčerpání jejích limitů SIM2, atd.
Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1, ale lze dělat pouze příchozí hovory.
- Náhodně - zaloguje se SIM vždy na definovanou dobu (1 hod) nebo interval 1 - 2 hod (v průběhu intervalu se mění), po vyčerpání limitu aktuální SIM se zaloguje další.
Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1, ale lze uskutečňovat pouze příchozí hovory.
- Podle času a limitu; potom SIM 1 - zaloguje se SIM dle nastaveného času, pokud je čas 00 - 24, zaloguje se SIM1 a po vyčerpání jejích limitů SIM2, atd.
Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1 a lze volat obousměrně neomezeně.
- Náhodně a podle limitu; potom SIM 1 - zaloguje se SIM vždy na definovanou dobu (1 hod) nebo interval 1 - 2 hod (v průběhu intervalu se mění), po vyčerpání limitu aktuální SIM se zaloguje další.
Po vyčerpání všech limitů se zaloguje SIM1 a lze volat obousměrně neomezeně.

Další informace:

[2N® StarGate VoIP \(oficiální stránky 2N\)](#)

[2N® BlueTower VoIP \(oficiální stránky 2N\)](#)