

Jakým způsobem nakonfiguruji NAT keep alive ve 2N® VoiceBlue Lite?

Zadejte nižší hodnotu času expirace registrace v SIP parametrech. Poté se překladové tabulky udrží aktuální za pomoci REGISTER žádostí.

Další informace:

[2N® VoiceBlue Lite \(oficiální stránky 2N\)](#)