

Problém s kvalitou hlasu na 2N® VoiceBlue Lite

Zkontrolujte následující body:

1. Kvalita signálu - Signál SIM karty se musí pohybovat v rozmezí -65dBm až -85dBm v modulu bez aktivního hovoru. Signál můžete zjistit v konfiguračním nástroji 2N® VoiceBlue Next (Gateway control -> Module control) nebo použitím AT příkazu `at&qall` z putty nebo hyperterminálu při připojení přes TELNET.
2. Nastavení SWITChE - Zkontrolujte, zda je switch používán v módu FULL DUPLEX. Half duplex nemá smysl používat pro UDP hlasové pakety. V případě jednoho hovoru nemusí být tento problém znát, ale při větší zátěži na portu začínají výpadky paketů.

Nejlípším nástrojem, jak ověřit zda je chybná brána 2N® VoiceBlue Next nebo jiná část zapojení je připojení brány 2N® VoiceBlue Next přímo do počítače a vytvoření přímého hovoru ze softwarového telefonu, např. SJ phone. Použijte volané číslo ve formátu `sip:telefonnicislo@ipaddressaVoiceBlueNext`.

Další informace:

2N® VoiceBlue Lite (oficiální stránky 2N)